

Como usar a máquina de secar 乾燥機の使い方について

Preço: 100 pontos do Cartão Pré-pago por 30 minutos
ご利用料金は 30 分 100 度数です。




④ Botão de início
スタートボタン

③ Ranhura
カード挿入口

② 残度数
カード残度数

① カード挿入
プリペイドカード



- ① Na máquina de secar, coloque suas roupas e feche a tampa.
乾燥機に洗濯物を入れ、ふたを閉めてください。
- ② Pressione o botão verde.  Máquina de secar
緑のボタンを押す。 : 乾燥機
- ③ Insira o cartão pré-pago, em seguida aparecerão os pontos restantes.
プリペイドカードをいれるとカードの残度数が表示されます。
Nota: Não pode utilizar o cartão com menos de 100 pontos.
注意: 100 度未満のカードは使用できません。
- ④ Pressione o botão branco para começar a secar.
白いボタンを押すと稼働します。
- ⑤ Após ser mostrado "00" no painel, ou o painel ser desligado, retire suas roupas.
ディスプレイに"00"が表示されるかライトが消えたら、乾燥機から洗濯物を取りだしてください。

Para adicionar mais tempo de secagem:

時間を追加されるときは

・Repita o passo 2 a 4 acima.

乾燥時間を追加される場合は、②から④の工程を繰り返してください。

・Serão descontados 100 pontos, e aparecerá o tempo restante com 30 minutos adicionados.
100 度数が引き落とされ、残り時間が 30 分追加されて表示します。